



Gebruikershandleiding

DI-2006.01 Handpalletwagen

Lees voor het gebruiken van de handpalletwagen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de handpalletwagen. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



1 Technische gegevens:

Vorklengte: 950 mm
Min. Vorkhoogte: 85 mm
Max. hefvermogen: 2200 kg
Hoogte: 125 cm

Max. vorkhoogte: 190 mm
Breedte vork: 150 mm
Breedte: 68 cm
Lengte: 136 cm

Vorkbreedte: 680 mm
Bediening: snelhef hendel
Ruimte tussen de vorken: 370 mm
Gewicht: 56 kg



2 Bediening palletwagen:

De handpalletwagen is vanwege de korte voorbouwmaat zeer wendbaar; zelfs in de kleinste ruimtes. De vorm van de disselboom en de (standaard) snelhef garanderen een eenvoudige en vooral snelle bediening.

Door de snel hefhendel naar u toe te bewegen en de disselboom op en neer te laten gaan pompt u de vorken, van de handpalletwagen omhoog.

Door de snel hefhendel naar voor te duwen laat u de vorken zakken, de snelheid van zakken bepaalt u door het indrukken van de snel hefhendel.

3 Transporteren:

Handpalletwagen: u kunt de handpalletwagen vastbinden aan de disselboom of de pallet wagen op zijn zijde leggen, wanneer de lading op een pallet ligt en zwaar genoeg is kunt u ook de palletwagen met één vork vast zetten in de pallet.

Lading: wanneer u lading vervoert met de palletwagen draag er dan zorg voor dat de lading niet kan gaan schuiven, gebruik een touw, spanbanden of sealfolie.

4 Veiligheid:

- 1: Trek de pompwagen wanneer u geen zicht heeft over de te rijden afstand.
- 2: Draag bij gebruik van de pallet wagen werkhandschoenen en veiligheidsschoenen met stalen neuzen.
- 3: Controleer voor het laten zakken van de vorken of er niets onder de palletwagen of lading zit.
- 4: Bij gebreken aan de palletwagen nooit met de handen bij de pomp of wielen komen.
- 5: Op de pompwagen rijden of meerijden is niet toegestaan.
- 6: De pompwagen mag alleen bediend worden door een bevoegd persoon.
- 7: Gebruik de handpallet wagen alleen op verharde oppervlakken.

Zijn er problemen of defecten aan de handpallet wagen,
bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel
06 - 517 49 020

© Withagen-attractieverhuur.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de handpallet wagen gedurende de gehele verhuurperiode.