



Gebruikershandleiding

GE-2007.05 Rookmachine

Lees voor het opzetten en gebruiken van de rookmachine deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de rookmachine. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Stap 01.

Plaats de machine op een stevige ondergrond. Haal de jerrycan uit de machine en vul deze met de bijgeleverde vloeistof. Sluit nu de stroom aan en haal de bedieningskast uit het apparaat. Zet nu de rode knop om zodat de machine kan opwarmen.



Stap 02.

Op de bedieningskast verschijnt de tekst Warming up. Na ongeveer 10 minuten a 15 minuten is de machine opgewarmd (zie stap 3).



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Op de Machine staat nu de tekst ready to fog.
De machine is klaar voor gebruik



Stap 04.

Als u op de onderste rechtse knop bij de rode pijl drukt dan rookt de machine alleen als u deze knop ingedrukt houdt als u hem lost laat stopt de machine gelijk. Deze knop is de meest praktische knop.



Stap 05.

Als u op de onderste middelste knop bij de blauwe pijl drukt dan rookt de machine continu hij stopt pas wanneer u er weer op drukt.



Stap 06.

Alle ander knoppen zijn overbodig voor gebruik van de machine. U kunt hier beter afblijven om storingen te voorkomen.

Zijn er problemen of defecten aan de rookmachine, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE ROOKMACHIENE

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de geluidset gedurende de gehele verhuurperiode.