



Gebruikershandleiding

OS-2007.41 Knikkerbak



U krijgt:

Een houten speelbord met uittrekbare veer en voorzien van genummerde vakjes en kuiltjes.
Een knikkerzak met tien knikkers.

Het spel:

Probeer in 10 speelbeurten de knikker in het vakje of kuiltje met de meeste punten te laten rollen.
Wanneer de knikker in een vakje of kuiltje rolt telt u de punten op die erbij aangegeven staan.

Spelregels Knikkerbak:

Wanneer u meerdere spelers heeft met hetzelfde aantal punten, dan is de winnaar degene die het minste tijd nodig had om dit te bereiken of u kunt de spelers met gelijke aantallen nog een keer laten spelen.



Spelers en Toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon.

Naast het speelbord heeft men tien knikkers en notitie materiaal, en eventueel een stopwatch nodig.

Het spel :

Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de tijd en puntentelling bijhoud.

Doormiddel van de trekveer naar achter te bewegen en dan los te laten verplaatst u de knikker over het speelbord.

De knikkers dienen in zo'n kort mogelijke tijd in de vakjes en/of kuiltjes met de meeste punten te rollen om het grootste punten aantal te verkrijgen.

Wanneer de knikkers in de vakjes en/of in de kuiltjes zijn gerold telt u de bijhorende punten op die bij de vakjes en/of kuiltjes staan en noteert u de tijd die nodig was.

Noteer de punten en de tijd op een blaadje.

Diegene die de meeste punten heeft in de kortste tijd is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE KNIKKERBAK

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de knikkerbak gedurende de gehele verhuurperiode.