



Gebruikershandleiding

ZK-2009.01 Megafoon

Lees voor het gebruiken van de megafoon deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de megafoon. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: 8 x batterijen alkaline max. 25W
Lengte: 38 cm

Gewicht: 2,14 kg
Breedte: 23 cm

Leeftijdsgroep: 10 t/m 100 jaar
Hoogte: 38 cm



1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Haal de megafoon uit de bijgeleverde kist en pas de batterijhulzen en stop de batterijen erin zoals binnen in de megafoon staat (+/-)
- Test nu of alles het doet.
- Zet de megafoon nooit onstabiel neer op een tafel etc.; dit kan schade veroorzaken.



2. Gebruiksaanwijzingen

1. Voordat u de Megafoon gebruikt kijkt u of er rondom u niemand staat zodat deze niet schrikt van het harde geluid.
2. Met de speaker die aan de zwarte elastische kabel zit kunt u praten door op het zwarte knopje te klikken.
3. De sirene zet u aan door aan de zijkant het knopje op aan te zetten.
4. U kunt de speaker ook op de megafoon klemmen ook dan kunt u praten door op het witte knopje op de megafoon te klikken.
5. U kunt ook de volume bepalen die zit aan de speaker zelf met een draaiknopje van 0 t/m 10
6. Het gebruik van de megafoon is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
7. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
8. De minimale leeftijd van de gebruikers is 10 jaar, de maximale leeftijd is 100 jaar.
9. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
10. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de megafoon.
12. Bij weersomstandigheden zoals, regen sneeuw en hagel mag de megafoon niet gebruikt worden.
13. Binnen en buiten te gebruiken.
14. Te gebruiken bij sportdagen en andere activiteiten

3 Transport en opslag

- Controleer of de batterijen eruit zijn. En zet de volume knop op 0.
- Controleer de Megafoon op eventuele schade.
- Controleer nog of de batterijhulsjes uit de megafoon zijn en leg deze in de bijgeleverde transportkist.
- Ga rustig met de megafoon om, laat hem zeker niet vallen.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE MEGAFOON

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Megafoon gedurende de gehele verhuurperiode.