



Gebruikershandleiding

A-2010.03 Kinder Speeltuin Wagen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Gewicht: 2000 kg
Lengte: 8,07 m

Leeftijdsgroep: 4 t/m 10 jaar
Breedte: 4,85 m

Hoogte :3,08 m

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de Kinder Speeltuin Wagen bij voorkeur op een vlakke vaste ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de Kinder Speeltuin Wagen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 11,67 m. bij 8,45 m. Stap deze afstand goed af! En een minimale hoogte van 3,10 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u alle onderdelen zoals op de foto.



Stap 02.

Zet de speeltuinwagen op de handrem.



Stap 03.

Zet nu het distelslot op de aanhanger en doe deze op slot.



Stap 04.

Haal nu aan beide zijden van de klep de sloten eraf.



Stap 05.

Haal de borgpen eruit.



Stap 06.

Doe dit ook aan de andere zijde.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Doe nu de borgpen erin met 2 personen. 1 persoon tilt de klep op, de ander steekt de borgpen erin.



Stap 08.

Doe nu aan de andere zijde de borgpen erin, waarbij 1 persoon ook de klep omhoog tilt.



Stap 09.

Borg nu de borgpennen met het slot aan beide zijden.



Stap 10.

In de speeltuinwagen vindt u de steunpotensleutel en de stabilisatieplaatjes.



Stap 11.

Draai nu de 4 steunpoten uit. Dit zijn er 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant.



Stap 12.

Let er op dat u de stabilisatieplankjes onder de steunpoten legt.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 13.

Haal nu aan de voorzijde het schoenen opbergzeil omlaag.



Stap 14.

Klap nu de trap naar buiten uit.



Stap 15.

1 persoon geeft aan de andere persoon de afzethekjes aan.



Stap 16.

Let erop dat u de houten blokjes van de hekjes uit de speeltuinwagen haalt.



Stap 17.

Verbindt nu de afzethekjes door middel van het draadeind aan elkaar.



Stap 18.

Nu is de Kinder Speeltuin Wagen klaar voor gebruik.



1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de Kinder Speeltuin Wagen op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig de Kinder Speeltuin Wagen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers de Kinder Speeltuin Wagen hebben verlaten.



Stap 01.

Leg nu de houten blokjes ten behoeve van de afzethekjes weer in de speeltuinwagen.



Stap 02.

Haal nu de afzethekken los van elkaar en til deze in de speeltuinwagen.



Stap 03.

Plaats het eerste afzethek zoals aangegeven op de foto.



Stap 04.

De afzethekken dienen zoals op de foto weergegeven te staan..



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Let erop dat u bij het inklappen van de steunpoten de stabilisatieplankjes ook verwijdert.



Stap 06.

Draai nu de 4 steunpoten weer in elkaar. Dit zijn er 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant.



Stap 07.

Leg nu de steunpotensleutel en de stabilisatieplaatjes in de speeltuinwagen.



Stap 08.

Klap nu de trap naar binnen in.



Stap 09.

Hang nu het schoenen opbergzeil omhoog aan de voorzijde.



Stap 10.

Maak de sloten aan beide zijden los.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 11.

Laat nu 1 persoon de klep optillen en de ander de borgpen verwijderen.



Stap 12.

Haal ook aan de andere zijde de borgpen eruit waarbij 1 persoon de klep optilt.



Stap 13.

Controleer of de borgpen er goed inzit.



Stap 14.

Doe hetzelfde aan de andere zijde.



Stap 15.

Doe nu aan de beide zijden de sloten door de borgpennen.



Stap 16.

Bij vervoer dient het distelslot verwijderd te worden. Houdt hier dus rekening mee.



3 Transport en opslag

- Voor het transport dient de Kinder Speeltuin Wagen goed schoon en droog te zijn.
- Men dient in bezit te zijn van een rijbewijs B-E voor het rijden met de speeltuinwagen.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de Kinder Speeltuin Wagen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 10 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 20 personen.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
6. De maximale lengte van een gebruiker is 1,25 meter.
7. Het gebruik van voedsel en drinken op de Kinder Speeltuin Wagen is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de Kinder Speeltuin Wagen.
9. Het is niet toegestaan te worstelen.
10. De Kinder Speeltuin Wagen mag niet in het donker gebruikt worden.
11. Het is verboden in de netten te klimmen en te hangen.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de Kinder Speeltuin Wagen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE KINDER SPEELTUIN WAGEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Kinder Speeltuin Wagen gedurende de gehele verhuurperiode.