



Gebruikershandleiding

GE-2010.01 12volt P.A. omroep geluidinstallatie

Lees voor het opzetten en gebruiken van de geluidsinstallatie deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de geluidsinstallatie. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: 12 V
Lengte: 55 cm

Gewicht: 30 Kg
Breedte: 52 cm

Hoogte: 23 cm





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 01.

Haal van beide kanten de deksels van de koffer. Doe dit doormiddel van de scharnieren te draaien en open te klikken.



Stap 02.


Plaats de installatie op bijvoorbeeld de bestuurdersstoel. Houdt er rekening mee dat de achterkant van de installatie open is, dit is **voor het koelen van de installatie**.



Stap 03.

Plaats vervolgens de stekker met de blauwe rand in de installatie zoals afgebeeld. Draai de stekker dan een kwartslag naar rechts tot deze vastzit.

Wanneer u de stekker eruit wilt halen dient u op de stekker het knopje in te drukken, een kwartslag naar links te draaien en de stekker eruit te trekken, dit is ter beveiliging dat de stekker er niet zomaar uitvalt.



Stap 04.

Hierna plaats je de tweede stekker in de installatie. Deze stekker is voor het geluid naar de twee speakers.

Wanneer u de stekker eruit wilt halen dient u op de stekker het knopje in te drukken en de stekker eruit te trekken, dit is ter beveiliging dat de stekker er niet zomaar uitvalt.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Steek de plug in een van de poorten om zo de microfoon aan te sluiten. De bovenste poort heeft een 'mute' functie, dit betekent; wanneer er muziek opstaat en u door de microfoon praat, de muziek automatisch stopt. Wanneer u klaar bent met praten gaat de muziek vanzelf weer verder.



Stap 06.

Sluit het draad van de microfoon aan op de microfoon door deze erin te steken. Let op, houdt het knopje op de stekker ingedrukt om deze in de microfoon te kunnen klikken.

Wanneer u de stekker eruit wilt halen dient u op de stekker het knopje in te drukken en de stekker eruit te trekken, dit is ter beveiliging dat de stekker er niet zomaar uitvalt.



Stap 07.

Steek de stekker in de sigarettenaansteker voor de stroomvoorziening van de installatie.



Stap 08.

Hang het rode/zwarte draad **uit het raam** voor de speakers.




WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 09.

Steek de uiteinden van de stroomdraad van de speaker in het draad van de installatie. Prik de pinnetjes erin. (rood in rood, zwart in zwart)



Stap 10.

Uw installatie zou er zo uit moeten zien en is klaar voor gebruik. Handig om te weten, wanneer de stekker in de sigarettenaansteker zit staat de installatie altijd aan. De aan/uit knop is dan overbodig.

Tips!

- Er is een USB poort aanwezig in de installatie
- De CD speler dient apart aangezet te worden, de aanknop zit op de CD speler
- Als u de microfoon aansluiting in de bovenste aansluiting stopt (waar mute bij staat) dan stopt de muziek automatisch wanneer u praat en gaat weer verder wanneer u niet meer praat.

Zijn er problemen of defecten aan de geluidinstallatie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE GELUIDSINSTALLATIE!

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de geluidsinstallatie gedurende de gehele verhuurperiode.