



Gebruikershandleiding

KR-2008.01 Sumo Worstelen

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: 550 wat – 230/240 V
Diameter: 4½ meter

Gewicht: 66 kg

leeftijdsgroep: 12 tot 75

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het sumo worstelen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het sumo worstelen, zie plattegrond (pagina 8).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van een diameter van 10½ m.. En een minimale hoogte van 2.5 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het sumo worstelen aan de achterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af voor de handblower. Bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



Stap 03.

Let bij het neerleggen van de buitenste cirkel goed op dat je de klittenband in het midden omhoog legt.



Stap 04.

Bevestig de vier delen met klittenband aan elkaar.



Stap 05.

Zo is de buitencirkel compleet.



Stap 06.

Plaats nu de groene binnencirkel in de midden. Sluit deze goed aan op de buitenste.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Zo ligt het sumo worstelen klaar voor gebruik.



Stap 08.

Stap in het pak door eerst de rits open te doen.



Stap 09.

Let goed op dat je op de juiste manier in de mouwen met je armen gaat.



Stap 10.

Maak de rits dicht.



Stap 11.

Doe het klittenband netjes dicht + de nek band.



Stap 12.

Neem de blower en plaats deze op het ventiel.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 13.

Neem de helm en zet deze op zoals op foto.



Stap 15.

Als men valt zal de scheidrechter de gevallen persoon moeten helpen met opstaan.



Stap 01.

Door het pak in te drukken verlaat de lucht sneller het pak.



Stap 14.

Nu bent u klaar voor het spel.



Stap 16.

Bij het einde van het spel laat je de pakken leeglopen door met de stift aan de handblower het ventiel in te drukken.



Stap 02.

Zo is het spel klaar voor de volgende deelnemer, of om opgeruimd te worden. Volg dan de stappen vanaf 6 in omgekeerde volgorde



1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het opruimen als volgt:

- Controleer het sumo worstelen op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het sumo worstelen zonodig met een vochtige doek en laat het **drogen**.
- Controleer of alle gebruikers het sumo worstelen hebben verlaten.

3 Transport en opslag

- Nadat de sumo worstel pakken geheel zijn leeg gelopen kan je ze opvouwen.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het op.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.
- Voor het opslaan dient het sumo worstelen goed droog te zijn.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Voordat men aan het spel begint leest men eerst de spelregels op pagina (6 en 7).
2. Het gebruik van het sumo worstelen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon
3. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
4. De minimale leeftijd van de gebruikers is 12 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
5. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig dat worstelt zijn 2 persoon.
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen is tijdens het sumo worstelen is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken op de sumo worstelmat is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het sumo worstelen.
9. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het sumo worstelen niet gebruikt of opblazen worden.
10. Let op bij het opblazen van de pakken anders klemt het de leden maten af



Begroetingsceremonie


Beleefdheid, wederzijds respect en discipline zijn bij het sumo worstelen de belangrijkste aspecten, net als bij andere Aziatische vechtsporten. De ceremonie voor het gevecht (Chirichozu, zie afbeelding) begint bij het betreden van de ring. Beide deelnemers verwelkomen elkaar in hurkzit, ze kijken elkaar recht in de ogen, wrijven de handpalmen en klappen één keer in hun handen. Daarna bewegen ze hun armen horizontaal zijwaarts met de handpalmen naar boven, waarna de handpalmen naar beneden worden gedraaid. Vervolgens leggen ze de handen weer op de knieën. Deze armbeweging is een reiniging laat zien dat de worstelaars ongewapend zijn. Het symboliseert tevens het sportieve en de eerlijkheid in het sumo worstelen. Bovendien vragen de worstelaars met de klap in de handen om de aandacht van de goden, zodat ze niet alleen de strijd in gaan!



Chirichozu

Het gevecht

Na de begroetingsceremonie volgt het begin van het gevecht met de Tachiai. De beide worstelaars zetten de vuisten op de grond en nadat de scheidrechter "Hakkeyoi" heeft geroepen, start de wedstrijd. De Tachiai, het moment waarop de twee worstelaars tegen elkaar aan botsen, is een erg belangrijk moment van de wedstrijd, aangezien 70% van de gevechten beslist wordt op dit moment. Dus deze start is van doorslaggevend belang voor het resultaat van de strijd! Er zijn 70 officiële sumo technieken (kimarite), waarvan er 48 regelmatig gebruikt worden.



Shikiri, de starthouding van de worstelaars



Na het beëindigen van de strijd buigt de verliezer richting de winnaar en verlaat onmiddellijk ring. De winnaar neemt weer de hurkzit aan. De scheidsrechter in de ring kondigt de overwinning aan door middel van de uitspraak "winnaar Oost" of "winnaar West" in plaats van de naam van de worstelaar te noemen. Na het bekendmaken van de uitslag toont de winnaar zijn winst en zijn respect voor de verliezer door een afsluitende armbeweging te maken. Zowel winnaar als verliezer wordt geacht geen emoties te tonen. Respect tonen staat voorop, zowel richting tegenstander als scheidsrechters. In het verleden zijn bij EK's en WK's bij gebrek hieraan meerdere Europeanen gediskwalificeerd!

Enkele spelregels

Het mooie van deze sport is dat de spelregels eenvoudig zijn waardoor de wedstrijden goed te volgen zijn voor het publiek.

De strijd is beslist indien:

- - een worstelaar de oppervlakte van de ring raakt met zijn lichaam, de voetzolen uitgezonderd
- - een worstelaar de ander buiten de ring duwt, gooit of tilt

Er is geen vastgestelde wedstrijdduur, maar een gevecht duurt meestal maar een aantal seconden. In zeer uitzonderlijke gevallen duurt een gevecht langer dan een paar minuten. Als het langer duurt dan drie minuten, dan moeten de worstelaars stoppen en opnieuw beginnen.


De scheidsrechters buiten de ring kunnen aangeven als zij een andere uitslag concluderen dan wat er door de hoofdscheidsrechter in de ring wordt aangegeven. In dit geval moeten de worstelaars de dohyo verlaten en betreden alle scheidsrechters de ring. In een overleg geeft iedereen aan wie volgens hem de winnaar is van het gevecht. De worstelaar met de steun van de meeste scheidsrechters wint de wedstrijd. Krijgen beide worstelaars evenveel steun, dan volgt er een re-match waarin de twee worstelaars het nogmaals tegen elkaar moeten opnemen. De worstelaars zelf hebben geen enkel recht om tegen de beslissing van de scheidsrechter te protesteren.

Blessure veroorzakende technieken als boksen, slaan, schoppen en bijten zijn verboden. Wel zijn er bijvoorbeeld stoten naar keel en gezicht toegestaan, zolang deze maar met open hand uitgevoerd worden en niet van buiten worden aangehaald.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het sumo worstelen een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET SUMO WORSTELLEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het sumo worstelen gedurende de gehele verhuurperiode.