




Gebruikershandleiding

OS-2007.27 Dansende bal



U krijgt:

Een houten speelveld voorzien van een aantal holes met diverse punten.
Tevens krijgt u een speelbal om het spel te spelen.

Het spel:

Probeer in een aantal afgesproken beurten de hoogste score te behalen.

Spelregels dansende bal:

Leg de bal onder aan tegen de lat bij de rode stip. Probeer nu de bal doormiddel van het speelveld omhoog, omlaag, links of rechts de bal in de hoogst mogelijke score te krijgen. De speelbal mag niet met de hand worden gerold.



Spelers en toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om de behaalde score te noteren wanneer u met meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

- Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de score bijhoudt.
- Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg bewegingsruimte te hebben.
- De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider die de score bijhoudt.
- Zodra de speelbal in een hole ligt wordt het puntenaantal opgeschreven.
- U kunt bij een gelijke stand tussen de deelnemers een finaleronde spelen.

Diegene die de hoogste score heeft is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE DANSENDE BAL

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de dansende bal gedurende de gehele verhuurperiode.