



Gebruikershandleiding

OS-2007.37 Doelschieten mini



U krijgt:

Een houten speelkist voorzien van trekveer en een verwijderbare keeper en metalen doel. Ook krijgt u hierbij een 5 tal speelballen.

Het spel:

Probeer in 5 beurten de speelballen in het doel te schieten.

Spelregels Doelschieten mini:

De speelballen worden één voor één op het doel geschoten, waarna de behaalde punten worden opgeschreven.



Spelers en toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om de behaalde punten te noteren wanneer u met meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

- Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg bewegingsruimte te hebben,
- Leg de bal op de penalty stip, trek de veer waar de zwarte voetbalschoen aan zit naar achter en laat hem dan los. Probeer zo te scoren.
- Zodra alle 5 de speelballen zijn weggeschoten worden de punten opgeschreven.
- U kunt ook de gemiste speelballen opnieuw spelen of bij een gelijke stand tussen de deelnemers een finaleronde spelen.

Diegene die de meeste punten heeft in 5 beurten of de hoogste score in de minste beurten is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET DOEL SCHIETEN MINI

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het doel schieten mini gedurende de gehele verhuurperiode.