




Gebruikershandleiding

OS-2007.47 Ringen doorhalen



U krijgt:

Een houten speelbak met hierop gemonteerd een neerklapbaar plankje met een metalen ring. Ook een rood houten blokje waarin de vijf metalen ringen geplaatst kunnen worden. Een prikstok met houten handvat en een elektriciteits draad welke aangesloten wordt op de voorzijde van de speelbak, aan de speelbak is een 220 volt netsnoer bevestigd.

Het spel:

Probeer de vijf ringen uit het rode blokje te halen zonder dat de bel gaat. Deze gaat af als men de voorste ring raakt met de prikstok.

Spelregels ringen doorhalen:

De deelnemer begint het spel op aanwijzing van de spelleider. Voordat de deelnemer het spel begint test de spelleider de bel.



Spelers en toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om de score te noteren wanneer
u met meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

- Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de score bijhoudt.
- Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg bewegingsruimte te hebben.
- De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider die de score bijhoudt.
- Zodra de vijf ringen uit het rode blokje zijn of wanneer de bel gaat, wordt de score opgeschreven.
- U kunt bij een gelijke stand tussen de deelnemers een finaleronde spelen.

Diegene die de hoogste score heeft is de winnaar.

Gefeliciteerd!

**Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk
onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020**

VEEL PLEZIER MET HET RINGEN DOORHALEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september
1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van het ringen doorhalen gedurende de gehele verhuurperiode.