



Gebruikershandleiding

OS-2007.59 Golfbak



U krijgt:

Een spelersveld met drie opstaande randen waarvan er één is voorzien van drie holes welke genummerd zijn en een golfclub en vijf golfballen.

Het spel:

Probeer de vijf golfballen met de club in de hole te slaan met het hoogste puntenaantal.

Spelregels golfbak:

De deelnemer begint het spel nadat hij genoeg bewegingsruimte heeft, dit is minimaal de armlengte vermeerderd met de lengte van de golfclub.
De deelnemer start nu op het teken van de spelleider die de behaalde score noteert.



Spelers en toebehoren :

Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om de score te noteren wanneer u met meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

- Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de score bijhoud.
- Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg bewegingsruimte te hebben.
- De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider die de score bijhoud.
- Zodra de vijf golfballen gespeeld zijn, wordt de score opgeschreven.
- U kunt bij een gelijke stand tussen de deelnemers een finaleronde spelen.
- U kunt ook afspreken om meerdere beurten te spelen om een groter verschil in punten te krijgen.

Diegene die de hoogste score heeft is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE GOLFBAK

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de golfbak gedurende de gehele verhuurperiode.