



Gebruikershandleiding

SL-2011.02 Wervelwind machine

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 2000 watt
Lengte: 1 Meter

Gewicht: 60 kg
Breedte: 1 Meter

Leeftijdsgroep: 6 t/m 75 jaar
Hoogte : 2,45 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de wervelwind machine.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 4,60 m. bij 4,60 m.. En een minimale hoogte van 2,65 m.. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.



Stap 02.

Plaats de 3 langste palen op de hoeken van het onderstel.



Stap 03.

Plaats de 3 kortste palen op de 3 hoeken van het onderstel.



Stap 04.

Rits het doorzichtig buitenwandzeil open.



Stap 05.

Plaats het buitenwandzeil met 2 personen over het bovenstel.



Stap 06.

Zet met 2 personen de 3 palen met het bovenstel op de 3 palen van het onderstel.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Haal de slurf aan de achterkant eruit.



Stap 08.

Plaats nu de slurf over de blower.



Stap 09.

Plaats nu de spanband om de slurf en de blower en trek deze stevig aan.



Stap 10.

Steek nu de stekker in het stopcontact.



Stap 11.

Leg de ballen in de wervelwind



Stap 12.

Sluit de rits van het buitenwandzeil.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 13.

Maak de beginlussen bij de rits vast aan de bevestigingspunten daaronder.



Stap 14.

Trek deze straks aan.



Stap 15.

Verbind het elastiek strak aan de verbindingpunten



Stap 16

Hang het mandje in de cabine.



Stap 13.

Trek de spanband aan rond de slurf.



Stap 14.

Maak het trapje met behulp van karabijnhaken vast.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 15.

Pak nu de paal met de rode knop en de stekker erbij.



Stap 16.

Stop de euroverloopstekker in de onderkant van de paal en de andere kant van deze stekker in het stopcontact.



Stap 17

Ga in op de middenstip staan en doe de rits weer dicht.



Stap 18.

De wervelwind is klaar voor gebruik.

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de wervelwind machine op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig de wervelwind machine zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers de wervelwind machine hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het gearde stopcontact.



3 Transport en opslag

- Zet de wervelwind uit met de schakelaar.
- Voor het opslaan dient de wervelwind machine goed droog te zijn.
- Vouw de slurf terug in het onderstel.
- Haal de palen met het buitenwandzeil van het onderstel af.
- Haal het buitenwandzeil van de palen af en vouw het op.
- Verzamel alle ballen en het mandje in de plastic zak.
- Leg het bovenstel, het zeil en de palen op het onderstel.
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de wervelwind machine is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
5. Het gebruik van sieraden, scherpe- of hete voorwerpen in de wervelwind machine is niet toegestaan.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de wervelwind machine is niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de wervelwind machine.
8. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
9. Het is niet toegestaan op de wervelwind te klimmen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de wervelwind machine niet gebruikt worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag de wervelwind machine niet gebruikt worden.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de wervelwind machine een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE WERVELWIND

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de wervelwind machine gedurende de gehele verhuurperiode.