

Gebruikershandleiding

SL-2021.02 Bingo machine



Lees voor het opzetten en gebruiken van de bingo machine deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de bingo machine. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Opzetinstructie




Stap 1

Kies een geschikte locatie voor de bingo machine en steek de stekker in het stopcontact.



Stap 2

Zet de bingo machine aan door deze knop om te zetten.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Stap 3

Nu staat de bingo machine aan en komen de balletjes vanzelf naar boven.



Stap 4

Haal het balletje uit de houder door de houder iets naar achteren te trekken. Leg de getrokken balletjes bij de juiste nummers.



Stap 5

Nieuwe bingo ronde? Zet de knop weer uit. Til aan het handvat het zwarte rekje en alle balletjes vallen terug in de bak.

Zijn er problemen of defecten aan de bingo machine, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de bingo machine gedurende de gehele verhuurperiode.