



Gebruikershandleiding

TS-2010.02 Terrasheater

Lees voor het in gebruik nemen van de terrasheater deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de terrasheater. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens

Vermogen: Propaan gas
Lengte: 0,85 mtr.

Gewicht: 16 kg
Breedte: 0,85 mtr.

Leeftijdsgroep: 16 tot 75 jaar
Hoogte: 2,20 mtr.

Transportmaten:
Lengte: 0,55 mtr.

Breedte: 0,55 mtr.

Hoogte: 1,50 mtr.



2 Het is niet toegestaan:

- Een andere drukregelaar te gebruiken.
- Ander gas te gebruiken dan propaangas.
- De terrasheater te kort bij een ruit te plaatsen.
- De terrasheater bij licht ontvlambare materialen in de buurt te plaatsen..
- De terrasheater te verplaatsen tijdens gebruik.
- De gaskraan open te laten als u de Terrasheater niet gebruikt.
- Modificaties aan te brengen op de apparatuur.

3 Houd rekening met:

- De gasslang, deze mag niet geknikt zitten.
- Dat de terrasheater zoveel mogelijk waterpas staat.
- Houdt kinderen weg bij de (hete delen van) de Terrasheater.
- **De terrasheater dient schoon en heel te worden teruggebracht!**



4 Gebruiksaanwijzing:



Stap 1

Plaats de terrasheater eerst op de gewenste plaats. Open de klep en bevestig de koppeling aan de gasfles door tegen de klok in te draaien.



Stap 2

Zorg ervoor dat de koppeling goed vast zit. Daarna kan de gasfles open gedraaid worden.



Stap 3

Zet de gasfles onderin de terrasheater en sluit het deurtje.



Stap 4

Voor het ontsteken van de terrasheater dient eerst de volumeregelaar ingedrukt te worden.



Stap 5

Druk daarna de ontstekingsknop in. Met de volumeregelaar kan daarna de warmte stand worden aangegeven.



Stap 6

Na 5 minuten is de terrasheater warm.



1. Draai de knop geheel naar rechts.
2. Draai ook de hoofdkraan van de gasfles altijd dicht!
3. Wacht met verplaatsen minimaal 15 minuten totdat de terrasheater is afgekoeld.

5 Transport:



Stap 1

Voor eventueel transport is het mogelijk om de 3 bouten los te draaien en de kap te laten zakken.



Stap 2

De bovenste kap is los te maken door de 3 vleugel moeren los te draaien.



Stap 3

Haal de kap eraf en draai de moeren er terug op.

Zijn er problemen of defecten aan de Terrasheater, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL WARMTE VAN DE TERRASHEATER

© Withagen-attractieverhuur. De terrasheater en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de terrasheater gedurende de gehele verhuurperiode.