



Gebruikershandleiding

VB-2010.02 Voetbalrokken

Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Gebruik de voetbalrokken bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het voetbalterrein.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.



Stap 01.

Plaats de voetbalrok op de grond en stap voorzichtig in de voetbalrok.



Stap 02.

Als u in de voetbalrok staat pakt u de schouderbanden vast en trek de voetbalrok omhoog. Plaats de banden op uw schouders.



Stap 03.

U kunt nu door middel van het aantrekken van de schouderbanden de voetbalrok op gewenste hoogte afstellen.



Stap 04.

U bent nu klaar voor het rok voetbal. Succes!



Het spel:

- Maak twee teams; de ene in de oranje rokken de andere in de blauwe rokken beide teams bestaan uit 4 spelers.
- Het spel gaat als een gewoon potje voetbal. U kunt zelf de tijdsduur bepalen of het aantal doelpunten wat er gescoord moet worden om te winnen.
- Het is niet toegestaan de rok op te tillen tijdens het voetballen. Het is juist de bedoeling om met de voetbalrok aan, samen met je team te winnen.

Het einde van het spel:

Het winnende team is de diegenen met de meeste doelpunten of die het eerst een bepaald aantal doelpunten heeft gemaakt.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE VOETBALROKKEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de voetbalrokken gedurende de gehele verhuurperiode.