



Gebruikershandleiding

VB-2021.01 Midget voetbal flipper

Lees voor het opzetten en gebruiken van het Midget voetbal flipper deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding bij het Midget voetbal flipper. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Technische gegevens:

Lengte:	3	Meter
Breedte:	1,1	Meter
Hoogte:	0,9	Meter
Spanning:		230V



1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het Midget voetbal flipper op een vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het Midget voetbal flipper.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 2 m. bij 4 m. en een minimale hoogte van 2 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Maak de hoes open en haal de spanband los.



Stap 02.

Rol nu het kussen volledig uit.



Stap 03.

Vouw het kussen nu open.



Stap 04.

Trek de luchtslang nu over de kap van de blower heen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 05.

Trek nu de spanband goed strak aan.



Stap 06.

Steek de stekker in het stopcontact.



Stap 07.

Klik de karabijnhaak aan het kussen en sla de haring in de grond. Plaats nu de D-ring over de haring en strek de spanband strak. Zet te pion over de haring. Herhaal dit op elke hoek.



Stap 08.

Wij wensen u veel plezier met het Midget voetbal flipper. **Neem bij schade of problemen direct contact op met Withagen-attractieverhuur.**



2 Afbouw instructies

Handel bij het afbouwen als volgt:

- Controleer het Midget voetbal flipper op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het Midget voetbal flipper zo nodig.
- Controleer of iedereen de nabije omgeving heeft verlaten en er niets onder de attractie ligt.



Stap 01.

Maak alle spanbanden los.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower.



Stap 03.

Vouw de ene zijde over de andere zijde.



Stap 04.

Vouw het kussen terug en leg de transporthoes en spanband eronder. Klap hierna het kussen weer terug.



Stap 05.

Laat 1 persoon achteruit over het kussen lopen terwijl een andere persoon het kussen oprolt.



Stap 06.

Trek de spanband aan rond het kussen en bind de transporthoes dicht door de touwen door de ogen aan de zijkant te rijgen. Knoop de touwen bovenop het pakket aan elkaar.


3 Gebruiksaanwijzing

1. Eten en drinken bij de attractie is verboden.
2. Bij harde wind (>5 Bft.) moet het kussen worden neergelaten.
3. Er mag niets met plakband op het kussen worden geplakt.



4 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het Midget voetbal flipper een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan het Midget voetbal flipper, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET MIDGET VOETBAL FLIPPER

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Midget voetbal flipper gedurende de gehele verhuurperiode.