



## Gebruikershandleiding

### WS-2011.06 Aquaballen 3 stuks

Lees voor het gebruik van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



### Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 550 Watt  
Diameter: 3 x 2 meter

Leeftijdsgroep: 6 t/m 75 jaar

| Aantal | Onderdeel            | Gewicht<br>(in kg) | Transportmaat (in cm) |         |        |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|
|        |                      |                    | Lengte                | Breedte | Hoogte |
| 3      | Waterbal met rits    | 15                 | 110                   | 100     | 40     |
| 3      | Rubber Mat           | 14                 | 145                   | 20      | 20     |
| 3      | Touw met Karbijnhaak | 1                  | 60                    | 15      | 10     |
| 1      | Handblower           | 2,2                | 55                    | 20      | 20     |
| 1      | Haspel 40 meter      | 7,5                | 35                    | 25      | 38     |



## 1 Opzetinstructie

### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de Aquaballen altijd op het water, **blaas deze op op de wal.**
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de Aquaballen
- Controleer het water op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



**Stap 01.**

Kies een geschikte zwem-locatie. Controleer het water op mogelijke obstakels. Na de watercontrole op obstakels plaatst u de rubber mat aan de rand van het water.



**Stap 02.**

Voordat men in de bal de stapt, dient men zijn/haar schoenen uit te doen.



**Stap 03.**

Nu kan in de bal gestapt worden.



**Stap 04.**

Laat diegene in de bal zijn of haar oren dichtgehouden voor het geluid van de handblower.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 05.**

Maak nu de rits zo dicht dat de handblower er nog doorkan om de bal op te blazen (zie stap 06).



**Stap 06.**

In deze opening kan precies de handblower om de bal op te blazen.



**Stap 07.**

Blaas nu de bal op.



**Stap 08.**

Houd de bal omhoog tijdens het opblazen.



**Stap 09.**

Zorg ervoor dat de bal helemaal is opgeblazen. En houd de bal vast.



**Stap 10.**

Als de bal geheel is opgeblazen maakt u de rits helemaal dicht, zodat er geen lucht uitkan en water in kan.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 11.**

Nu kan de persoon met de bal het water in. Duw deze er rustig in, **let hierbij op de hoogte van de wal en het water, deze mag niet meer dan 20 cm bedragen.**



**Stap 12.**

De bal is nu klaar voor gebruik op het water. Wees altijd voorzichtig en **zorg altijd voor begeleider** aan de wal.



**Stap 13.**

Wanneer waterballen op open water worden gebruikt, dient men deze met touwen aan de ballen vast te houden aan de kant. Zorg altijd voor 1 begeleider per bal.



**Stap 14.**

Haal nu de bal met de persoon weer omhoog uit het water.



**Stap 15.**

Maak nu de rits weer open.



**Stap 16.**

Laat nu de persoon voorzichtig uit de bal komen tijdens het leeg laten lopen.



**Stap 17.**

Let goed op tijdens het uitstappen dat de persoon niet valt. Laat hierna de bal helemaal leeglopen en drogen. Nu kan weer vanaf stap 3 opnieuw begonnen worden of opgeruimd worden.


## 4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de Aquaballen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers **per Aquabal** gelijktijdig is **1 persoon**.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 2.00 m met een maximaal gewicht van 100 kg.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de waterbal is niet toegestaan.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen in de Aquaballen is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de Aquaballen.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mogen de Aquaballen niet worden gebruikt.
11. Indien de Aquaballen druk beginnen te verliezen moeten deze gelijk uit het water worden gehaald voor de veiligheid van de gebruikers.
12. Op open water dient men gebruik te maken van het touw aan de Aquaballen.
13. Op open water dient per bal 1 begeleider te zijn die het touw vast houdt.



## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de Aquaballen een vrije ruimte aanwezig te zijn, zoals aangegeven in de plattegrond. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



**N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen**

**Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020**

## VEEL PLEZIER MET DE AQUABALLEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Aquaballen durende de gehele verhuurperiode.