



Gebruikershandleiding

ZK-2007.02 Wereldbal

Lees voor het gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Zet het parcours uit op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het parcours.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact bij het opblazen en leegzuigen van de bal.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact en pomp tegen water volgens IP44.
- De ventilator pomp dient niet langer dan een half uur gebruikt te worden per keer, mocht het opblazen of leegzuigen langer duren dan 15 minuten controleer dan of het palletje in de vulopening naar beneden staat zoals op de foto bij stap 2 .





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Vouw de wereldbal uit en leg de vulopening naar de zijkant.



Stap 02.

Duw het palletje met de veer in en draai het een 90 graden naar rechts, zodat hij ingedrukt blijft staan.



Stap 03.

Neem het grijze hulpstuk uit de koffer en plaats het op de vulopening.



Stap 04.

Neem de twee zwarte hulpstukken en schuif deze in elkaar zoals afgebeeld op foto, bij de opening (blazen) aan de onderzijde v/d pomp.



Stap 05.

In 15 minuten is de bal vol, controleer anders het palletje zoals op foto 2 blaas niet langer als 30 minuten i.v.m. beschadiging v/d pomp



Stap 06.

Om de wereldbal goed hard te krijgen, draai het palletje uit zoals op foto 1 en blaas de laatste lucht er nu in, sluit de opening af door de afdekdop een 90 graden te draaien.



Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de wereldbal op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de wereldbal zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.



Stap 07.

Neem het grijze hulpstuk en het grote zwarte hulpstuk uit de koffer en schuif het in elkaar zoals op de foto, aan de bovenzijde (zuigen) v/d pomp.



Stap 08.

Verwijder de afdekdop en duw het palletje in zoals op foto 2, bij voldoende tijd loopt de bal nu uit zichzelf leeg gebruik anders de pomp.

2 Transport en opslag

- Nadat de wereldbal geheel leeg is gelopen kan het opgerold worden.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient de wereldbal goed droog te zijn.

3 Pomp aandachtspunten

- Laat nooit de pomp onbemand blazen of zuigen.
- Gebruik de pomp nooit in vochtige omstandigheden.
- Als de pomp in bedrijf is steek dan nooit handen of vingers naar binnen.
- Sluit nooit de zuig/blas gaten af dit kan schade veroorzaken.
- Bediening uitsluitend door volwassenen.



4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de wereldbal is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar alleen rollen, vanaf 12 jaar is het ook mogelijk boven op de bal plaats te nemen de maximale leeftijd is 100 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen bovenop de wereldbal is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn tijdens het spel.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de wereldbal niet gebruikt of opgeblazen worden.
11. Indien de wereldbal druk begint te verliezen moet de gebruiker direct van de wereldbal af.

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE WERELDBAL

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de wereldbal gedurende de gehele verhuurperiode.