



Gebruikershandleiding

ZK-2007.09 Funslang

Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Leeftijd : 8 t/m 100 jaar

Transsport maat : 65-30-10 cm

Gewicht : 3,5 kg



1 Opzet en spel instructie:

Kies een geschikte locatie uit om het funslangrace te houden. Bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond zoals gras of zand. U kunt het pacour moeilijker maken door pionnen tussen de start- en eindstreep te plaatsen waar de deelnemers in slalom omheen gaan. Wanneer u met meerdere teams bent, kunt u een finaleronde spelen of de tijd met een stopwatch bijhouden. De deelnemer die vooraan in de funslang staat geeft het te lopen tempo aan. Doormiddel van de slang met de handen door te geven en te lopen komt u vooruit de kleinste deelnemer gaat bij voorkeur voorop om het tempo aan te geven.

U krijgt : Een kunststof strook waarvan de einden aan elkaar verbonden zijn.



2 Uit te voeren door de spelleider:

1. Controle van het parcours op scherpe of uitstekende voorwerpen.
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig in 1 funslang is 4 personen.
3. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn tijdens deelname aan de funslang race.
6. De duur van de funslang race kunt u bepalen door de af te leggen afstand of een vastgestelde tijd.
7. Het is niet toegestaan om een deelnemer te duwen of te trekken, i.v.m. letselschade en eventuele beschadiging aan de funslang.
8. Wanneer een deelnemer de grond buiten de funslang raakt, moet het team terug naar de startstreep en overnieuw het parcours afleggen.
9. Bij beëindiging van het spel controleert u de funslang op schade en reinigt u deze met een vochtige Doek. Laat de funslang drogen eer u hem opvouwt.

3 Oppervlakte:

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het parcours een vrije ruimte van minimaal 2 meter aanwezig te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is door uzelf te bepalen.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE FUNSLANG

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de funslang gedurende de gehele verhuurperiode.