



## Gebruikershandleiding

### ZK-2008.03 Skippy Slang

Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Leeftijd : 12 t/m 100 jaar


Transport maat : 100 / 35 / 25 cm

Gewicht : 13½ kg



## 1 Opzet en spel instructie:


Kies een geschikte locatie uit om de skippy slang race te houden. Bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond zoals gras of zand. U kunt het parcours moeilijker maken door pionnen tussen de start en eind streep te plaatsen waar de deelnemers in slalom omheen gaan. Wanneer u met meerdere teams bent, kunt u een finale ronde spelen of de tijd met een stopwatch bijhouden. De deelnemer die vooraan op de skippy slang zit geeft het tempo aan doormiddel van "1-2-3 spring" te roepen.



Haal de spanband van de skippy slang er zorgvuldig af.



Vouw beiden kanten helemaal open.



Open het luchtgaatje zorgvuldig zoals op deze afbeelding te zien is.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78


www.withagen-attractieverhuur.nl  
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl




Schroef eerst de schroef  
dop er af . Haal dan de  
binnen dop er uit.




Leg de dopjes naast de  
skippy slang zoals op deze  
foto te zien is.



Zet de handblower er goed  
en stevig op.  
En til de skippy slang iets  
op zodat de lucht er goed in  
kan.




Zet de handblower er goed  
op en hou hem recht.



Hou de skippy slang goed  
vast en zorg dat er genoeg  
lucht in zit.



Als er genoeg lucht in zit  
moet u direct de binnen dop  
er terug in doen.



Controleer of de dop er  
goed opzit.



Draai de uiteindelijke dop  
er goed op.



Maak de flap met het  
klittenband dicht.


## 2 Neerlaat instructie:



U kunt met de handblower  
de lucht eruit zuigen via de  
zijkant van de handblower.



Als de skippy slang geheel  
leeg is kunt u hem netjes  
oprollen



Plaats als laatste de  
spanband er omheen



## 2 Uit te voeren door de spelleider:

1. Controle van het pacour op scherpe of uitstekende voorwerpen.
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 4 personen op 1 skippy slang.
3. Het leeftijdsverschil van de deelnemers dient per keer zo gering mogelijk te zijn.
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn tijdens deelname op de skippy slang.
6. De duur van de skippy slang race kunt u bepalen door de af te leggen afstand of een vastgestelde tijd.
7. Het is niet toegestaan om de deelnemer te duwen of te trekken, i.v.m. letsel schade aan de deelnemers en eventuele beschadiging van de skippy slang.
8. Bij beëindiging van het spel controleer de skippy slang op schade en reinig deze met een vochtige doek, laat de skippy slang drogen voor eer u hem oprolt.
9. Het is niet toegestaan om te lopen met de skippy slang.
10. Niet gebruiken op harde ondergronden i.v.m. veiligheid van gebruikers

## 3 Oppervlakte:

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het pacour een vrije ruimte van minimaal 1 meter aanwezig te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is door uzelf te bepalen.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

**VEEL PLEZIER MET DE SKIPPY SLANG**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de skippy slang gedurende de gehele verhuurperiode.