



Gebruikershandleiding

ZK-2008.09 Wereldbal rood/blauw

Lees voor het gebruiken van de wereldbal deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de wereldbal. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Zet het parcours uit op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het parcours.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact bij het opblazen en leegzuigen van de bal.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact en pomp tegen water volgens IP44.
- De ventilator pomp dient niet langer dan een half uur gebruikt te worden per keer, mocht het





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Vouw de wereldbal uit en leg de vulopening naar de zijkant.



Stap 02.

Hierboven ziet u de binnendop en de dop zelf deze dient u eraf te draaien als u de wereldbal wilt op gaan blazen.



Stap 03.

Zet de handblower er recht op zodat het opblazen makkelijker gaat.




Stap 04.

Houdt een hand op de dop zodat de lucht er vloeiend ingaat.



Stap 05.

Nadat de wereldbal al wat lucht heeft kan men het beste met 2 man de wereldbal afronden omdat anders de dop van plaats gaat veranderen.



Stap 06.

Nadat de wereldbal volledig is opgeblazen doet men zo snel mogelijk de binnendop erop.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Nadat u de binnendop erop heeft gedraaid doet u de normale dop erop zodat alles goed is afgesloten en de lucht goed in de bal blijft.



Stap 08.

Vervolgens het klittenband erop zodat alles een vlakgeheel wordt.



Stap 09.

Druk het klittenband nog even goed aan en u kunt de wereldbal in gebruik nemen.




Stap 10.

Zo is de wereldbal klaar voor gebruik.

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de wereldbal op beschadiging en meld eventuele schade aan **Withagen-attractieverhuur**.
- Reinig de wereldbal zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.



Stap 1.

Als u de wereldbal wilt laten leeglopen, kunt u dat handig doen met de blower. Dit doet u door het hulpstuk van de blower aan de zijkant te plaatsen.



Stap 2.

Vervolgens zet u de blower op het luchtgat en zo loopt de wereldbal binnen 10 a 15 minuten leeg.



Stap 3.

Ook dit kunt u weer het beste afronden met 2 personen. Tenslotte rolt u de wereldbal netjes op.



Stap 4.

Rol als laatste de bal weer mooi op en doe de spanband er mooi strak omheen..

2 Transport en opslag

- Nadat de wereldbal rood/blauw geheel leeg is gelopen kan het opgerold worden.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient de wereldbal goed droog te zijn.



3 Pomp aandachtspunten

- Laat nooit de pomp onbemand blazen of zuigen.
- Gebruik de pomp nooit in vochtige omstandigheden.
- Als de pomp in bedrijf is steek dan nooit handen of vingers naar binnen.
- Sluit nooit de zuig/blaaas gaten af dit kan schade veroorzaken.
- Bediening uitsluitend door volwassenen.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de wereldbal is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar alleen rollen, vanaf 12 jaar is het ook mogelijk boven op de bal plaats te nemen de maximale leeftijd is 100 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen bovenop de wereldbal is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn tijdens het spel.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de wereldbal niet gebruikt of opgeblazen worden.
11. Indien de wereldbal druk begint te verliezen moet de gebruiker direct van de wereldbal af.

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE WERELDBAL

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de wereldbal gedurende de gehele verhuurperiode.