



Gebruikershandleiding

KK-2009.04 Professionele Stelten

Lees voor het opzetten en gebruiken van de stelten deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruikershandleiding bij de stelten. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Leeftijd : 14 t/m 65 jaar

Breedte: 28 cm

Hoogte: 1 meter

Gewicht : 6,70 kg





1 Gebruik instructies:

1. Maak de buisklemmen los.
2. Plaats de onderste steunbuis in de buisklem en het onderste bevestigingspunt
Plaats de bout en de moer in het onderste bevestigingspunt en draai deze goed vast.
3. Schuif de bovenste steunbuis over de onderste steunbuis door de buisklem vast te draaien
4. Bepaal de positie van de steunbuis zodat je recht op de stelten staat, en draai de moer en Bout vast.
5. Plaats de hielplaat op de voetplaat door middel van de twee schroeven.
6. De 6 gaatjes in de voetenplaat worden gebruikt om de afstand tussen de voetenplaat En de hielsteun aan te passen.
7. Gelieve eerst de beenbevestiging vast te maken, vervolgens de overige bevestigingsbanden.
8. Gelieve eerst de overige bevestigingsbanden los te maken vervolgens de been bevestiging.
9. Hoogte aanpassen: Verwijder de vleugelmoeren. Trek de stelten uit tot de gewenste Hoogte, breng de gaten van de benen en telescoop buis tegenover elkaar en plaats de Vleugelmoer terug. Zorg dat de vleugelmoer goed vastzit.

2 Gebruiksvoorwaarde:

1. Zorg ervoor dat de stelten vrij zijn van schade en geen slijtage vertonen.
2. Dat al de moeren en bouten goed zijn vastgezet.
3. Zorg dat je gewoon loopt en je voeten niet meesleept.
4. Laat iemand met u meelopen zodat u bij een eventuele val opgevangen zou kunnen worden.
5. Zorg er voor de bevestiging banden goed strak vast zitten dit is voor uw eigen veiligheid
6. Bevestig eerst de bovenbenen bij het aantrekken van de bevestigingsbanden.
7. Zorg dat de parcours waar degene loopt met de professionele stelten volledig vrij is.
8. Loop alleen op harde en gelijke ondergrond.
9. Verwijder de professionele stelten wanneer u gaat klimmen of trap loopt.
10. Gebruik de professionele stelten niet in een onveilige omgeving, zoals in ruimtes met losliggende kabels, touwen, elektriciteitskabels en gebroken glas etc.



3 Voorwaartse/achterwaartse balans:

A. Wanneer de stelten naar voren leunen, maak de klemmen los en draai de beenbevestiging en steunbuis richting de achterkant en maak de buisklem vast. Deze aanpassing is om ervoor te zorgen dat er een goede balans ontstaat. De balans van de stelten wordt bepaald door het middelste gedeelte van het gehele verensysteem. Nooit been binding buigen.

B. Wanneer u naar voren buigt bij gebruik van de stelten, gelieve het verensysteem aan te passen door de laagste veer te verstellen.

C. Echter wanneer u naar achteren buigt, gelieve het verensysteem aan te passen door de hoogste veer te verstellen.

D. De riemen van de steunbuis en voet worden naast de steunbuis zelf gebruikt om de balans van de stelten te behouden. De gebruiker kan stelten aanpassen aan zijn eigen voet en onderbeen zodat deze comfortabel gedragen kan worden.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE STELTEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de professionele stelten gedurende de gehele verhuurperiode.